


position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo	set order no./ objednací číslo setu ND
1	Screw M5×10	šroub	2		
2	Fuel Meter Assembly	měrka paliva	1		
3	Reversal Valve	reversní ventil	1	88963502-3	
4	Clamp (Ø7×Ø1)	svorka	3		
5	Pipe, Reversal Valve	hadička	1		
6	Fuel Tank Cap	uzávě palivové nádrže	1		
7	Fuel Filter	síto proti nečistotám	1		
8	Fuel Tank, Yellow	palivová nádrž	1		
9	Flange Bolt M6×20	šroub	4		
10	Lock Washer Ø6	průchodka	4		
11	Washer (Ø6.5×Ø24×1.5)	podložka	4		
12	Mount Vibration, Fuel Tank	antivibrační vložka	4		
13	Fuel Cock	palivový ventil	1		
14	Clamp (Ø8×b6)	těsnění	2		
15	Pipe, Fuel (6.7 in.)	hadice	1		
16	Clamp (Ø8×6.5)	těsnění	2		
17	Flange Bolt M8×45	šroub	2		
18	Nut M8	matice	16		
19	Handle	rukojeť	1		
20	Cover, Handle	madlo rukojeti	1		
21	Flange Bolt M8×50	šroub	1		
22	Shelf, Gun	úchyt pistole	1		
23	Handle, Gun	stříkací pistole	1	8896350-23	
24	Pipe, Air Cleaner	hadice	1		
25	Carbon Canister	prachový filtr	1		
26	Flange Bolt M6×12	šroub	7		
27	Flange Lock Nut M6	matice	1		
28	Engine	motor (ST168F2)	1	550302	
29	Holder, Air Cleaner	úchyt	1		
30	Flange Bolt M6×8	šroub	1		
31	High-Pressure Hose (10.6 in.)	vysokotlaká hadice	1	8896350-31	
32	Lock Nut M10	matice	1		
33	Connector (3/8"-M22)	spojka	1		
34	Screw and Washer Assembly M5×38	šroub	2		
35	Control Box	řídící panel	1		
36	Screw M5×14	šroub	2		
37	Remote Control Module	modul dálkového ovládní	1	8896350-37	
38	Fush (10A)	pojistka	1		
39	Grommet	průchodka	1		
40	Inlet Filter Gasket	těsnění	1	8896350-40	
41	Connector (M18×1)	spojka	1		
42	Nut (NH3/4)	matice	1		
43	Connector (G1/2-M18×1)	spojka	1		
44	Pump Controler	regulátor	1	8896350-44	
45	O-Ring, Rubber (Ø17×Ø2.25)	O-kroužek	1		
46	Connector (G1/2)	spojka	1		
47	Clamp (Ø19.5×Ø15)	svorka	2		
48	Right Angle Connector (M22-M22)	spojka	1	8896350-48	
49	Water Hose (5.9 in.)	hadice	1	8896350-49	
50	Connector (G3/8)	spojka	1		
51	O-Ring, Rubber (Ø14×Ø2)	O-kroužek	2		
52	Washer Ø8	podložka	2		
53	Connector (G3/8-M22)	spojka	1		
54	Pump	čerpadlo	1	8896350-54	
55	Flange Bolt 5/16-24	závlačka	4		
56	Lock Washer Ø8	pojistná podložka	4		
57	Key, SQ (4.78×4.78×40)	klínek	1		
58	Hose, Absord Water (47.2in)	hadice	1		
59	Nozzle "40"	tryska "40"	1	8896350-59	
60	Nozzle "25"	tryska "25"	1	8896350-60	
61	Nozzle "15"	tryska "15"	1	8896350-61	
62	Grommet	gumové pouzdro	5	8896350-62	
63	Nozzle "Detergent"	tryska čisticího prostředku	1	8896350-63	
64	Battery Switch	spínač	1	8896350-64	

65	Ignition Switch	spínač	1	
66	Control Panel	kontrolní panel	1	
67	Flange Bolt M8x25	šroub	2	
68	Rubber	gumová noha	2	
69	Support Leg	přední stojánek	1	
70	Flange Bolt M8x16	šroub	2	
71	Battery 12V9AH	baterie	1	
72	Black Wire, 190 mm, Battery	černý drát baterie	1	
73	Jacket, Wire	kryt	2	
74	Red Wire, 380 mm, Battery	červený drát baterie	1	
75	Jacket, Wire	kryt	1	
76	Pinch, Rubber	úchyt baterie	1	
77	Motor Mount	úcyt motoru	2	
78	Lock Nut M10	matice	2	
79	8 in. Wheel, Yellow	kolo	2	
80	Bushing (Ø16xØ10.5x58.5)	vložka	2	
81	Washer Ø10	podložka	2	
82	Bolt M10x105	šroub	2	
83	Frame	rám	1	
84	Wand	hubice	1	8896350-84
85	Flange Bolt M5x12	šroub	4	
86	Clamp, Wand	držák	2	
87	High-Pressure Hose (26.2ft)	vyšokotlaká hadice	1	8896350-87
88	Flange Bolt M8x40	šroub	2	
89	Shelf, Hose	držák hadice	1	

550302



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo	set order no./ objednací číslo setu ND
1	Flange Bolt M6x8	šroub	6		
2	Recoil Starter Cover	kryt startovací klatky	1		
3	Recoil Starter Spring	pružina	1		
4	Rope (Ø5x1550)	lano	1		
5	Recoil Starter Reel	startovací klatka	1		
6	Spring,Ratchet	pružina	2		
7	Starter Ratchet(Iron)	západka	2		
8	Spring,Ratchet Guide	pružina	1		
9	Ratchet Guide	kryt	1		
10	Screw, Ratchet Guide	šroub	1		
11	Guide Plate Push Rod	podložka	1		
12	Flange Bolt M6x12	šroub	9		
13	Fan Cover	kryt ventilátoru	1		
14	Clamp (Ø6)	úchyt	2		
15	Handle (soft)	rukojeť	1		
16	Relay, Starter	relé	1		
17	Support	úchyt	1		
18	Clamp (Ø13 .5xb10)	závlačka	1		
19	Fuel Guide Assembly .	hadice	1		
20	Washer, Drain Bolt(Ø10xØ16x1 .5)	podložka	2		
21	Nut(M14x1 .5)	matice	1		
22	Pulley, Starter	protikus startéru	1		
23	Cooling Fan	ventilátor	1		
24	Flywheel(Electric Start EPA)	setrvačnik	1		
25	Oil Seal(Ø25xØ41 .3x6)	olejové těsnění	2		
26	Washer(Ø6 .2xØ15x0 .5)	podložka	1		
27	Governer Gear	regulátor	1		
28	Spring Washer Ø5	pružinová podložka	2		
29	Shaft,Governer Gear	hřídelka	1		
30	Clip, Governer Gear	závlačka	1		
31	Flange Bolt M5x16	šroub	2		
32	Bushing, Governer Gear(Iron)	průchodka	1		
33	Coil, Charging	cívka	1		
34	Plate, Coil	úchyt	1		
35	Air Guide, Right Side	úchyt	1		
36	Sheath, Wire	kryt	1		
37	Crankcase (200)	kliková skříň	1		
38	Oil Level Sensor	olejové čidlo	1		
39	Starter Motor Assembly	sestava startování	1		
40	Connecting Rod	ojnice	1		
41	Crankshaft(Q)	kliková hřídel	1		
42	Bearing 6205	ložisko	2		
43	Gasket, Crankcase Cover(No	těsnění	1		
44	Oil Dipstick Assembly .	olejová zátka	1		
45	Plug,Oil Assembly .	svorka	1		
46	Cover, Crankcase	kryt klikové skříně	1		
47	Flange Bolt M8x32	šroub	6		
48	Dowel Pin(Ø8x10)	průchodka	2		
49	Rod Governor	táhlo	1		
50	Arm, Governor	rameno	1		
51	Flange Nut M6	matice	3		
52	Shaft, Governor Arm	hřídel	1		
53	Ignition Coil(Shield EPA)	zapalovací cívka	1		
54	Flange Bolt 6x25	šroub	5		
55	Spring, Throttle Return	pružina	1		
56	Spring, Governor	pružina	1		
57	Bolt,Governor Arm(M6x21)	šroub	1		
58	Pin, Shaft	svorka	1		
59	Control Assembly(Engine For	regulátor	1		
60	Lifter, Valve	zvedač ventilu	2		
61	Dowel Pin(Ø9x14)	spojka	2		
62	Camshaft(200 Single Engine EPA)	vačková hřídel	1		
63	Woodruff key(4x7 .5x19)	klínek	1		
64	Bolt, Drain(M10x1 .25x25)	šroub výpustě oleje	1		

65	Piston	píst	1		
66	Wrist Pin	hřídél	1		
67	Circlip (Ø18×Ø1)	Pojistný kroužek	2		
68	Ring, Oil	Těsnící kroužek ventilu	1		
69	Ring, Second Piston	Těsnící kroužek ventilu	1		
70	Ring, First Piston	Těsnící kroužek ventilu	1		
71	Gasket, Cylinder Head(168-2)	těsnění	1		
72	Dowel Pin(Ø10×14)	spojka	2		
73	Valve, Intake	sací ventil	1		
74	Valve, Exhaust	výfukový ventil	1		
75	Air Guide, Lower(200 G)	kryt	1		
76	Spark Plug(F6RTC)	zapalovací svíčka	1		
77	Flange Bolt 8×55	šroub	4		
78	Oil Seal, Valve (Iron)	olejové těsnění	2		
79	Spring, Valve	pružina ventilu	2		
80	Retainer, Exhaust Valve Spring(up)	podložka pružiny výfukového ventilu	1		
81	Retainer, Intake Valve Spring(up)	podložka pružiny sacího ventilu	1		
82	Rotator, Exhaust Valve	čepička ventilu	1		
83	Shaft, Rocker Arm	hřídél pohyblivého ramene	1		
84	Rocker Arm, Intake Valve	úchyt pohyblivého ramena	2		
85	Screw, Valve Adjustment	šroub	2		
86	Nut, Lock	matice	2		
87	Washer 6	podložka	2		
88	Flg .Nut M6	matice	2		
89	Standard Main Jet	tryska	1		
90	Retainer, Rocker Arm	pohyblivé rameno	1		
91	Bolt, Rocker Arm	šroub	2		
92	Push Rod	táhlo	2		
93	Gasket, Cylinder Head Cover	těsnění	1		
94	Cylinder Head Cover(CPE)	kryt hlavy válce	1		
95	Breather Tube	odvzdušňovací trubka	1		
96	Flange Bolt M6×15	šroub	4		
97	Stud .Bolt(M8×35)	šroub	2		
98	Gasket, Exhaust(No Asbestos)	těsnění	1		
99	Muffler Assembly	tlumič výfuku	1		
100	Washer 8	podložka	2		
101	Spring Washer 8	pružinová podložka	2		
102	Nut M8	matice	2		
103	Cylinder Head(168-2)	hlava válce	1		
104	Stud Bolt 6×90	šroub	2		
105	Gasket, Insulator(No Asbestos)	těsnění	1		
106	Insulator, Carburetor	izolátor karburátoru	1		
107	Gasket ,Carburator(No Asbestos)	těsnění	1		
108	Carburator	karburátor	1		
109	Spring, Connector	pružina	1		
110	Connector, Choke Valve Axis	spojka	1		
111	Gasket, Air Cleaner(No Asbestos)	těsnění	2		
112	Support, Stepper Motor	úchyt	1		
113	Stepper Motor	krokovač	1		
114	Screw M4×8	šroub	2		
115	Cover, Stepper Motor	kryt	1		
116	Base, Air Cleaner	základna vzduchového filtru	1		
117	Seal, Air Cleaner	těsnění	1		
118	Separator, Air Cleaner	držák	1		
119	Element, Air Cleaner	vložka	1		
120	Cover, Air Cleaner	kryt	1		
121	Clip (Ø8×b6)	svorka	2		
122	Pipe, Fuel(170)	palivová hadice	1		
123	Flange Bolt 6×29	šroub	1		
124	Air Cleaner Assembly .	sestava vzduchového filtru	1		
125	Recoil Assembly .	startovací set	1		
126	Washer(Ø6 .4×Ø13×1)	podložka	1		