


8896218 - Engine



	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	Self-Tapping Screw St4.8×16	Samořezný šroub St4.8 × 16		8896218 - E1	
2	Rubber, End Cover	Guma, koncový kryt		8896218 - E2	
3	Generator End Cover	Koncový kryt generátoru		8896218 - E3	
4	Flg. Bolt M6×12	Šroub M6 × 12		8896218 - E4	
5	Fan, Engine	Ventilátor motoru		8896218 - E5	
6	Hex.Nut M10	Matice M10		8896218 - E6	
7	Washer Ø10	Podložka Ø10		8896218 - E7	
8	Rotor Comp.	Rotor		8896218 - E8	
9	Screw&Washer Assy. M6×25	Sestava šroubů a podložek. M6 × 25		8896218 - E9	
10	Stator Comp.	Stator		8896218 - E10	
11	Flg. Bolt M5×16	Šroub M5 × 16		8896218 - E11	
12	End Cover	Koncový kryt		8896218 - E12	
13	Flg. Bolt M5×12	Šroub M5 × 12		8896218 - E13	
14	Muff. Protector Assy. Rh	Kryt		8896218 - E14	
15	Spring	Pružina		8896218 - E15	
16	Hex.Nut M6	Matice M6		8896218 - E16	
17	Gskt.,Ext.	Těsnění		8896218 - E17	
18	Muff., Sys.	Tlumič výfuku		8896218 - E18	
19	Cover, Underside	Kryt, spodní strana		8896218 - E19	
20	Cap,Muff.	Kryt		8896218 - E20	
21	Metal Filter, Ex.	Kovový filtr		8896218 - E21	
22	Clip	Klip		8896218 - E22	
23	Spring, Starter Return	Pružina startéru		8896218 - E23	
24	Guide, Rope Handle	Průchodka		8896218 - E24	
25	Grip, Starter	Rukojeť startéru		8896218 - E25	
26	Cover, Grip	Kryt rukojeti		8896218 - E26	
27	Patchet,Starter	Západka		8896218 - E27	
28	Case Comp.,Recoil Starter	Kryt startovacího setu		8896218 - E28	
29	Pulley, Recoil Starter	Kladka startéru		8896218 - E29	
30	Rope	Lano		8896218 - E30	
31	Sprg. Pawl Guide	Pružina		8896218 - E31	
32	Pawl Guide	Vodítko		8896218 - E32	
33	Screw, Pawl Guide	Šroub		8896218 - E33	
34	Fan Cover Comp.	Kryt ventilátoru		8896218 - E34	
35	Build Up, Flywheel	Nástavec setrvačnicku		8896218 - E35	
36	Flywheel Comp.	Setrvačnick		8896218 - E36	
37	Oil Seal	Těsnění		8896218 - E37	
38	Crankcase	Kryt klikové skříně		8896218 - E38	
39	Bearing	Ložisko		8896218 - E39	
40	Inner Washer, Gear	Podložka		8896218 - E40	
41	Cover, Cam	Kryt vačky		8896218 - E41	
42	Flyweight	Vahadlo vačky		8896218 - E42	
43	Spring Decompress	Dekompresní pružina		8896218 - E43	
44	Cam	Vačka		8896218 - E44	

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
45	Cam Shaft	Hřídel vačky		8896218 - E45	
46	Sem. Key	Klínek		8896218 - E46	
47	Crankshaft	Kliková hřídel		8896218 - E47	
48	Gear, Drive	Převodové kolo		8896218 - E48	
49	Clip, Wire	Klip		8896218 - E49	
50	Screw & Spr.Washer Assy. M5x10	Šroub s podložkou		8896218 - E50	
51	Board	Deska		8896218 - E51	
52	O-Ring 26.5x2.65	O-kroužek 26,5 × 2,65		8896218 - E52	
53	Oil Lever Switch	Olejové čidlo		8896218 - E53	
54	Wire, Flameout	Kabel		8896218 - E54	
55	Screw & Washer Assy M6x16	Šroub s podložkou		8896218 - E55	
56	Flg. Bolt M5x20	Šroub M5 × 20		8896218 - E56	
57	Oil Seal	Těsnění		8896218 - E57	
58	Board	Deska		8896218 - E58	
59	Cover., Crankcase	Kryt klikové skříně		8896218 - E59	
60	Pin Dawl	Váleček		8896218 - E60	
61	Oil Nozzle	Olejová hubice		8896218 - E61	
62	Oil Dipstick Assy.	Olejová měrka		8896218 - E62	
63	Conn, Rod Comp.	Ojnice		8896218 - E63	
64	Clip, Piston Pin	Klip		8896218 - E64	
65	Pin, Piston	Pístní čep		8896218 - E65	
66	Piston	Píst		8896218 - E66	
67	Piston Ring Set	Sada pístních kroužků		8896218 - E67	
68	Element	Filtr		8896218 - E68	
69	Valve Lifter	Zvedák ventilů		8896218 - E69	
70	Bush Ø5.2	Vložka		8896218 - E70	
71	Case, Air Cleaner Comp.	Kryt vzduchového filtru		8896218 - E71	
72	Flg. Bolt M6x15	Šroub M6 × 15		8896218 - E72	
73	Element	Vzduchový filtr		8896218 - E73	
74	Case, Air Cleaner	Kryt vzduchového filtru		8896218 - E74	
75	Bolt M6x16	Šroub M6 × 16		8896218 - E75	
76	Hex. Nut M6	Matice M6		8896218 - E76	
77	Gskt.,Pipe	Těsnění		8896218 - E77	
78	Pipe, Air Cleaner	Trubice		8896218 - E78	
79	Gskt., Air Cleaner	Těsnění		8896218 - E79	
80	Carburetor Comp.	Karburátor		8896218 - E80	
81	Gskt., Carb.	Těsnění		8896218 - E81	
82	Insulator, Carb.	Izolátor		8896218 - E82	
83	Gskt., Insulator	Těsnění		8896218 - E83	
84	Muff., Protector Comp., Side	Kryt		8896218 - E84	
85	Push Rod,Valve	Zdvíhadlo ventilu		8896218 - E85	
86	Shaft, Rocker Arm	Čep		8896218 - E86	
87	Tube, Breather	Trubice		8896218 - E87	

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
88	Screw M5×14	Šroub M5 × 14		8896218 - E88	
89	Bush Ø5×5	Podložka		8896218 - E89	
90	Cover, Cyl. Head	Kryt hlavy válce		8896218 - E90	
91	Cover, Breather Room	Kryt		8896218 - E91	
92	Screw M3×16	Šroub M3 × 16		8896218 - E92	
93	Packing, Head Cover	Těsnění hlavy válce		8896218 - E93	
94	Nut, Valve Adjusting	Matice		8896218 - E94	
95	Rocker Arm, Valve	Vahadlo		8896218 - E95	
96	Nut, Valve Adjusting	Matice		8896218 - E96	
97	Ret., Valve Spring(In.)	Podložka		8896218 - E97	
98	Spring, Valve	Pružina		8896218 - E98	
99	Oil Seal, Valve	Olejoyé těsnění		8896218 - E99	
100	Valve, Ex.	Výfukový ventil		8896218 - E100	
101	Valve, In.	Nasávací ventil		8896218 - E101	
102	Stud. Bolt	Šroub		8896218 - E102	
103	Stud. Bolt	Šroub		8896218 - E103	
104	Spark Plug	Zapalovací svíčka		8896218 - E104	
105	Ignition Assy.	Zapalování		8896218 - E105	
106	Flg. Bolt M5×25	Šroub M5 × 25		8896218 - E106	